Notice simplifiée

- A Visualiser les informations
- B Augmenter*/Naviguer
- Diminuer*/Naviguer
- Valider / Éteindre / Verrouiller Déverrouiller

* La température peut être modifiée de 7°C à 28°C, en mode Basic uniquement, sans avoir à valider.




1 JE METS EN MARCHE ET JE PILOTE MON RADIATEUR

À la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran. Choisir la langue, etc.

- Pour modifier la température :
- Pour modifier l'heure, aller dans le menu princial et descendre jusqu'à "Paramètres".



Pour **sortir d'un menu** à chaque instant, naviguer avec les flèches et valider l'icône retour présente dans chaque menu :



- Pour verrouiller les commandes, faire un appui long sur puis sélectionner verrouiller :
- Répéter cette opération pour déverrouiller.



Choisir entre les 2 modes de fonctionnement (BASIC ou PROG) :



3 JE PROGRAMME MON RADIATEUR

Accéder au menu Programme :



Réglage de la programmation jour par jour :



Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température « Confort » pour chaque jour de la semaine. En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par défaut à -3,5°C).

Modifier la programmation :



Recopier la programmation sur un ou plusieurs autres jours de la semaine :

