# brother.

# GUIDE UTILISATEUR -RÉSEAU

Enregistrer le journal d'impression sur le réseau

Version 0

# Définitions des remarques

Ce guide de l'utilisateur utilise l'icône suivante :



Les notes vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.

# **Marques commerciales**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Chaque société dont un nom de logiciel est cité dans le présent guide a un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

# Note d'édition et de publication

Le présent guide a été édité et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.

Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

©2009 Brother Industries Ltd.

# Enregistrer le journal d'impression sur le réseau

# Généralités

La fonction Enregistrer le journal d'impression sur le réseau vous permet d'enregistrer le fichier journal d'impression de votre appareil Brother sur un serveur réseau à l'aide de CIFS<sup>1</sup>. Vous pouvez enregistrer l'ID, le type de tâche d'impression, le nom de la tâche d'impression, le nom d'utilisateur, la date, l'heure, le nombre de pages imprimées et de pages couleur<sup>2</sup> pour chaque tâche d'impression. Vous pouvez configurer ce paramètre à l'aide de la gestion à partir du Web (navigateur Web).

- <sup>1</sup> CIFS (Common Internet File System) est le protocole qui s'exécute sur TCP/IP et permet aux ordinateurs d'un réseau de partager des fichiers sur un intranet ou via Internet.
- <sup>2</sup> Uniquement pour les modèles pris en charge.

Les fonctions d'impression suivantes sont enregistrées dans le journal d'impression :

- Tâches d'impression lancées de votre ordinateur
- Impression directe USB (uniquement pour les modèles pris en charge)
- Copie
- Fax reçus (uniquement pour les modèles pris en charge)

### Remarque

- · Les rapports et listes d'impression ne sont pas stockés sur le serveur.
- La fonction Enregistrer le journal d'impression sur le réseau prend en charge l'authentification **Kerberos** et l'authentification **NTLMv2**.
- Vous pouvez régler le type de fichier sur Texte ou CSV lorsque vous enregistrez un fichier sur le serveur.

# Configuration des paramètres Enregistrer le journal d'impression sur le réseau à l'aide de la gestion à partir du Web

Pour utiliser la gestion à partir du Web, tapez http://xxx.xxx.xxx (où xxx.xxx.xxx est l'adresse IP de votre appareil) dans votre navigateur ; vous pouvez désormais configurer ou modifier les paramètres dans **Enreg journal d'impr sur réseau** sous **Paramètres administrateur**.

	Farametres web				
Profil de num. réseau/FT.	P Param. de num. résea	WFTP Enreg journal d'impr s	ur réseau Verrouill s	icur fonctions	
Enreg jourr	al d'impr s	sur réseau			
Imprimer le j	ournal	⊙Arrêt ○Ma	rche	_	
Adresse de l'	hôte			_	
Répertoire m	iémoire				
Nom de fichie	er				
Type de fichi	er	⊙Texte ○CS	v		
Paramètre o	d'authentifi	cation			
Méthode d'authe	ntification	⊙ Auto ○ Kerber	os ONTLM1	2	
Nom d'utilisateur					
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine\utilisateur	ur fait partie du do e	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine\utilisateur Mot de passe	ur fait partie du do e	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau m	ur fait partie du do e not passe	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine\utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve	ur fait partie du do e not passe eur Kerberos	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisateur utilisateur@domain domaine\utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve	ur fait partie du do e not passe pur Kerberos	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve Réglage de l	ur fait partie du do e not passe nur Kerberos la détection	maine, entrez-le en utilis	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le nom d'utilisate utilisateur@domain domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve Réglage de l Action	ur fait partie du do e not passe ur Kerberos la détection ⊙Ignorer Jo	maine, entrez-le en utilis utilitza d'erreurs utilitza d'anner O Ann	ant l'un des style: uler l'impr.	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le non d'utilisate utilisateur@domain domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve Réglage de l Action Etat de la co	ur fait partie du do e uot passe ur Kerberos la détection ⊙Ignorer Jo onnexion	maine, entrez-le en utilis utilitation uti	ant l'un des style:	: suivants.	
Nom d'utilisateur Si le non d'utilisate utilisateur@domain domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau nu Adresse du serve Réglage de la Action Etat de la co Dern. état joi	ur fait partie du do e not passe ur Kerberos la détection ⊙Ignorer Jo onnexion urn	maine, entrez-le en utilis I <b>d'erreurs</b> arnal & Impr O Ann	ant l'un des style: uler l'impr.	: suivants.	
Nom d'utilisateur Sile nom d'utilisateur domaine/utilisateur Mot de passe Retap nouveau m Adresse du serve Réglage de l Action Etat de la co Dem. état jou	ur fait partie du do e unt passe ur Kerberos la détection ⊙Ignorer Jo Dunnexion um -	maine, entrez-le en utilis utilitation utilitation mal & Impr O Ann	ant l'un des style: ler l'impr.	: suivants.	

1 Choisissez Marche dans Imprimer le journal (1).

2 Vous pouvez configurer les paramètres suivants à l'aide d'un navigateur Web.

#### Adresse de l'hôte (2)

L'adresse de l'hôte est le nom de l'ordinateur hôte du serveur CIFS. Entrez l'adresse de l'hôte (par exemple : exemple.com) (jusqu'à 64 caractères) ou l'adresse IP (par exemple : 192.168.56.189).

#### Répertoire mémoire (3)

Entrez le répertoire de destination dans lequel votre journal sera enregistré sur le serveur CIFS (par exemple : brother/abc) (jusqu'à 60 caractères).

#### Nom de fichier (4)

Entrez le nom de fichier (jusqu'à 15 caractères) que vous voulez utiliser pour le journal d'impression.

#### **Type de fichier** (5)

Choisissez le type de fichier pour le journal d'impression : **Texte** ou **CSV**.

### ■ Méthode d'authentification (6)

Choisissez la méthode d'authentification requise pour accéder au serveur CIFS : Auto, Kerberos<sup>1</sup> ou NTLMv2<sup>2</sup>.

- Kerberos est un protocole d'authentification qui permet à des périphériques ou à des personnes de prouver leur identité de façon sécurisée aux serveurs de réseau à l'aide d'un seul identifiant de connexion.
- <sup>2</sup> NTLMv2 est la méthode d'authentification par défaut utilisée par Windows pour la connexion à des serveurs.

Pour l'authentification Kerberos et NTLMv2, vous devez aussi configurer le protocole SNTP (serveur de temps réseau). Pour plus d'informations sur la configuration du protocole SNTP, voir page 7.

- Auto : si vous choisissez Auto, l'appareil commencera par rechercher un serveur Kerberos. Si le serveur Kerberos n'est pas détecté, NTLMv2 sera utilisé comme méthode d'authentification.
- Kerberos : choisissez Kerberos si vous voulez utiliser uniquement l'authentification Kerberos.
- NTLMv2 : choisissez NTLMv2 si vous voulez utiliser uniquement l'authentification NTLMv2.
- Nom d'utilisateur (7)

Entrez le nom d'utilisateur pour l'authentification (jusqu'à 96 caractères).

## Remarque

Si le nom d'utilisateur est une partie d'un domaine, veuillez le saisir en utilisant l'une des formes suivantes : utilisateur@domaine ou domaine\utilisateur.

Mot de passe (8)

Entrez le mot de passe pour l'authentification (jusqu'à 32 caractères).

Adresse du serveur Kerberos (si nécessaire) (9)

Entrez l'adresse de l'hôte KDC (par exemple : ftp.exemple.com) (jusqu'à 64 caractères) ou l'adresse IP (par exemple : 192.168.56.189).

- 3 Dans État de la connexion (10), vous pouvez confirmer l'état du dernier journal. Pour en savoir plus, voir *Comprendre les messages d'erreur* à la page 5.
- 4 Cliquez sur **Soumettre** pour appliquer vos paramètres.

## Paramètre de détection d'erreur

Vous pouvez choisir l'action à lancer lorsque le journal d'impression ne peut pas être stocké sur le serveur à cause d'une erreur réseau.



Choisissez Ignorer Journal & Impr ou Annuler l'impr. dans Réglage de la détection d'erreurs sous Enreg journal d'impr sur réseau.

#### Ignorer Journal & Impr

Si vous choisissez Ignorer Journal & Impr, l'appareil imprime le document même si le journal d'impression ne peut pas être stocké sur le serveur.

Lorsque la fonction d'enregistrement du journal d'impression est opérationnelle, le journal d'impression est enregistré comme suit :

- Si le journal d'impression ne peut pas être enregistré à la fin de l'impression, il sera enregistré sans le nombre de pages imprimées et sans le nombre de pages en couleur. (1)
- Si le journal d'impression ne peut pas être enregistré au début et à la fin de l'impression, il ne sera pas enregistré. Lorsque la fonction est opérationnelle, l'occurrence d'une erreur apparaît dans le journal. (2)

Exemple de journal d'impression :



# Remarque

L'ordre des éléments diffère selon le pays.

#### Annuler l'impr.

Si vous choisissez Annuler l'impr., les journaux d'impression sont annulés lorsqu'ils ne peuvent pas être enregistrés sur le serveur.

#### Remarque

Même si vous choisissez Annuler l'impr., votre appareil imprimera automatiquement un exemplaire du fax stocké.



# Comprendre les messages d'erreur

Vous pouvez confirmer l'état de l'erreur sur l'écran LCD de l'appareil ou l'**État de la connexion** dans la gestion à partir du Web.

délai expirat. serveur (Délai d'expiration du serveur)

Ce message s'affiche lorsque vous ne pouvez pas vous connecter au serveur. Vérifiez que :

- L'adresse du serveur est correcte.
- Le serveur est connecté au réseau.
- L'appareil est connecté au réseau.

err. authentification (Erreur d'authentification)

Le message s'affiche lorsque le **Paramètre d'authentification** n'est pas correct. Vérifiez que :

- Le nom d'utilisateur <sup>1</sup> et le mot de passe du Paramètre d'authentification est correct.
  - <sup>1</sup> Si le nom d'utilisateur est une partie d'un domaine, veuillez le saisir en utilisant l'une des formes suivantes : utilisateur@domaine ou domaine\utilisateur.
- Vérifiez que le serveur de temps SNTP est configuré correctement afin que l'heure corresponde à celle utilisée par Kerberos ou NTLMv2.

erreur accès fichier (Erreur d'accès au fichier)

Ce message s'affiche lorsque vous ne pouvez pas accéder au dossier de destination. Vérifiez que :

- Le nom de répertoire est correct.
- L'écriture dans le répertoire est autorisée.
- Le fichier n'est pas verrouillé.

# Remarque

Si vous choisissez l'option **Annuler l'impr.** dans la gestion à partir du Web, le message Err acc ouv sess reste affiché sur l'écran LCD pendant 1 minute environ. 1

# Utilisation de la fonction Enregistrer le journal d'impression sur le réseau avec Secure Function Lock 2.0

Lorsque l'option Secure Function Lockv2 est active, le nom des utilisateurs enregistrés pour l'impression, la copie, la réception de fax et l'impression directe USB (si disponible) sont enregistrés dans le rapport Enregistrer le journal d'impression sur le réseau.

Coni	figurer mot de passe Pa	aramètres W	eb										
Profil de num. réseauFTP Param. de num. réseauFTP Erreg journal d'impr sur réseau Vernouill sécur fonctions													
Ve	errouill sécu	ır fon	ctions										
Ve	rrouillage fonction	S	⊙ Arrê	t ():	Marche	Param	. réinit. auto	comp	oteur				
Mot de passe administrat					Limitation d'impression PC par nom de connexion								
Retap nouveau mot passe													
				Imprimer Autree			Compteur de pages						
					Options d'impression			-	Aut Co	Réinit tous les compteurs			
I	Numéro/Nom ID	PIN	Impression PC	Copie	e Impression Limite de page		Fax Fax	Fax	Numérisation				
					couleur	Marche	Max.	11	RA		Total	Mono	Couleur
	Mode public										0	0	0
1	John	1234									0	0	0
2	Bob	1111	<b>V</b>								0	0	0
3					<ul> <li>Image: A state of the state of</li></ul>						0	0	0
4											0	0	0
5			<b>V</b>		<b>V</b>						0	0	0
6			<b>V</b>		<b>V</b>						0	0	0
7											0	0	0
8			<b>V</b>		<b>V</b>						0	0	0
9											0	0	0
10					<b>V</b>					<b>V</b>	0	0	0
11			<b>V</b>		<b>V</b>					<b>V</b>	0	0	0
12											0	0	0
13			<b>V</b>								0	0	0
14											0	0	0

Exemple de journal d'impression avec des utilisateurs de l'option Secure Function Lock 2.0 :

Id,	, Type, Job Name, User Name, date, Time, Print Pages,	Color	Pages
1,	Copy, -, -, 29/4/2009, 9:36:06, 1,1		-
<u>2</u> ,	Fax, -, 29/4/2009, 22:38:30, 1,0		
3,	Copy, -, Bob, 30/4/2009, 9:06:1/, 1,0		
4,	Fax, $-$ , [B00], $30/4/2009$ , $9:02:13$ , $2,0$ Description (Noticeally), Description (Noticeally), $20/4/2000$ , $10:58:52$ .	1 1	
, <sup>,</sup>	Princ(Network), bocumenti, <u>bonn</u> 30/4/2009, 10:58:52,	⊥,⊥	

# Comment configurer le protocole SNTP en utilisant la gestion à partir du Web

SNTP est le protocole de synchronisation de l'heure utilisé par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP (cette heure n'est pas celle affichée sur l'écran LCD de l'appareil). Vous pouvez configurer ce paramètre à l'aide de la gestion à partir du Web (navigateur Web).

Pour utiliser la gestion à partir du Web, tapez http://xxx.xxx.xxx (où xxx.xxx.xxx est l'adresse IP de votre appareil) dans votre navigateur ; vous pouvez désormais configurer les paramètres SNTP dans **Configurer le protocole** sous **Configuration réseau**.

Config	urer	le protocole		1
	<b>V</b>	Gestion à partir du Web (Serveur Web)	<u>Paramètres avancés</u>	
	<b>V</b>	Telnet		
	<b>V</b>	SNMP	Paramètres avancés	
	<b>V</b>	Configuration à distance		
		LPD (transmission fax PC)		
	<ul><li>✓</li></ul>	Raw Port		
		IPP	Paramètres avancés	
	⊻	Web Services	Paramètres avancés	
		Scan réseau		
	<b>V</b>	Réception fax PC		
		POP3/SMTP	Paramètres avancés	
	<b>V</b>	FTP		
		TFTP		
		CIFS		
	<b>V</b>	mDNS	Paramètres avancés	
	<b>V</b>	LLMNR		
		LLTD		
		SNTP	<u>Paramètres avancés</u>	

Sélectionnez la case à cocher **SNTP** pour activer le paramètre.

Enregistrer le journal d'impression sur le réseau

#### 2 Cliquez sur Paramètres avancés.

Configurer SNTP		
Etat	Activer	
Méthode du serveur SNTP	AUTO V	
Adresse du serveur SNTP principal		
Port du serveur SNTP principal	123	
Adresse du serveur SNTP secondair	e	
Port du serveur SNTP secondaire	123	
Intervalle de synchronisation	24 incures	
État de la synchronisation	SNTP non défini	

#### ■ Etat (1)

Indique si les paramètres du serveur SNTP sont activés ou désactivés.

Méthode du serveur SNTP (2)

Choisissez AUTO ou STATIQUE.

• AUTO

Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur.

STATIQUE

Entrez l'adresse que vous voulez utiliser.

Adresse du serveur SNTP principal (3), Adresse du serveur SNTP secondaire (5)

Entrez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères).

Port du serveur SNTP principal (4), Port du serveur SNTP secondaire (6)

Entrez le numéro de port (1 à 65535).

Intervalle de synchronisation (7)

Entrez l'intervalle en heures entre deux synchronisations du serveur (1 à 168 heures).

État de la synchronisation (8)

Vous pouvez confirmer l'état de la dernière synchronisation.

3 Cliquez sur **Envoyer** pour appliquer les paramètres.