Détecteur d'ouverture pour volet roulant



Version : 1

Votre produit



Vous aurez besoin de



x4 Boulon M4 à tête fraisée, longueur à adapter à l'épaisseur du coffre du volet à équiper (20mm mini)

x1 Boulon M4 à tête plate, pour fixation de la cordelette sur la dernière lame du volet

x5 Ecrou M4

Réf. 599053

01







02









Une fois le capteur en place, la cordelette ne doit pas frotter sur l'arête du coffre du volet équipé.



03













04







Fixez le transmetteur à l'aide du double face ou des chevilles et vis fournies.
Les fixations fournies conviennent uniquement aux murs en maçonnerie.





05







Remarque : il n'y a aucune polarité particulière à respecter lors de la connexion des deux fils du capteur d'ouverture pour volet roulant sur le transmetteur radio.



06



A



Pour bien commencer…

Sécurité

- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- N'installez pas le produit dans un milieu soumis à de fortes variations de température ou une humidité importante.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer…

02 Choix de l'emplacement du capteur

> Choisissez l'emplacement du capteur d'ouverture pour volet roulant en fonction du volet à équiper et de la place disponible.

> Validez votre choix en position volet totalement ouvert (lorsque le volet occupe le maximum d'espace dans son coffre).

> Une fois le capteur en place et l'œilleton de la cordelette fixé à la dernière lame du volet roulant, la cordelette ne doit pas frotter sur l'arête du coffre du volet équipé.

Pour bien commencer…

05 Câblage

> Le transmetteur est prévu pour être installé à l'intérieur.

> Remarque : il n'y a aucune polarité particulière à respecter lors de la connexion des deux fils du capteur d'ouverture pour volet roulant sur le transmetteur radio.

Pour bien commencer…

06 Programmation

> Pour fonctionner, ce produit doit être associé à votre Blyssbox.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

A > Afin d'associer le détecteur d'ouverture à la Blyssbox, suivez les étapes affichées à l'écran (vous devez retirer la languette qui protège la pile).

Pour bien commencer…

Utilisation

> Lorsque le volet est déplacé, le déplacement de la cordelette génère une détection et la Blyssbox en est informée.

> La Blyssbox est instantanément avisée en cas d'ouverture du capot du transmetteur ou de la coupure de la cordelette.

Test

Une fois le détecteur installé, après association à la Blyssbox, il vous est possible de tester le fonctionnement :

> Au repos la led en façade est éteinte.
> Elle se met à clignoter lorsque la cordelette est déroulée/ enroulée.

Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail…) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss



A. Eclairage intérieur/ extérieur
B. VMC
C. Volets
D. Portail
E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone



A. Surveillance
B. Eclairage intérieur/ extérieur
C. VMC
D. Chauffage
E. Météo
F. Consommations énergétiques
G. Détection inondation
H. Volets
I. Portail
J. Porte de garage
K. Détection intrusions
L. Détection incendie

Les 3 règles d'or pour l'entretien

1. N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
2. Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
3. Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre Blyssbox est informée par le transmetteur lorsque la pile du transmetteur doit être remplacée.

> Utilisez une pile de type CR123A et respectez la polarité.

Caractéristiques techniques

> 1 détecteur d'ouverture pour volet roulant

> 1 transmetteur fonctionnant avec une pile CR123A (fournie)

> Sensibilité de déclenchement : 20 à 25mm

> Fréquence radio : 868.3MHz

> Température d'utilisation : de -10°C à 50°C

> Portée radio : 70m en champ libre

> La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen. Le câble ne doit être ni coupé ni rallongé.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Détecteur d'ouverture pour volet roulant
599053 (EMW308T + DOVR)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN300220-2 V2.3.1
EN301489-3 V1.4.1
EN301489-1 V1.8.1
EN60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010

A Tauxigny
25/06/12

Alexandre Chaverot, président

Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR **Besoin d'une assistance téléphonique?**

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"