







Détecteur de mouvement pour éclairage intérieur






Version : 2




01






02



03



04



05




06





A


Illustration à titre d'exemple



B



Votre produit








[1] x1



[2] x2


Vous aurez besoin de



x2 ø4mm



x2 ø3mm longueur 25mm



2 x AAA LR03 1.5V

Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- ☒ Utilisez ce produit uniquement en intérieur.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, motorisation, micro module, etc.

Pour bien commencer...



05 Programmation

- A** > Placez tout d'abord l'appareil à commander en mode de réception.
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.
- B** > Dans les secondes qui suivent, déclenchez le détecteur en passant devant sa cellule, ou en appuyant sur la touche «Learning» à l'aide d'un outil fin.
- > Le détecteur est à présent associé à l'appareil.
- > Procédez de même pour chacun des appareils à commander.
- > Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis un même détecteur.

Pour bien commencer...



- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi associer à une détection de mouvement une séquence d'actions personnalisable.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

Pour bien commencer...



Utilisation

- > Si la lumière environnante est suffisamment faible, tout mouvement devant le détecteur déclenche l'envoi d'un ordre d'allumage.
- > Au bout d'une temporisation réglable, un ordre d'extinction est envoyé à l'appareil à commander.
- > Utilisez le sélecteur ☀/☾ pour régler le seuil de luminosité de déclenchement (4 positions au choix).
- > Sur la position ☀, le détecteur se déclenchera même en plein jour. Sur la position ☾ le détecteur ne se déclenchera qu'en obscurité quasi complète.
- > Utilisez le sélecteur 6s/15s/1mn/5mn pour choisir la durée avant extinction de l'appareil commandé.
- > Cette durée correspond à la durée d'allumage d'un éclairage par exemple.

Pour bien commencer...




Déprogrammation

- > Pour retirer le détecteur de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous au guide de l'appareil à commander.



Masquage partiel de la zone de détection


- > Dans le kit sont fournis deux caches qui permettent de masquer tout ou partie de la fenêtre de détection.
- > Les caches sont sécables et peuvent être découpés en portion, de manière à adapter la zone de détection aux lieux.



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


De chez vous

> Via une **télécommande** Blyss



De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone



Produits compatibles

	Récepteurs compatibles avec le détecteur de ce kit
	Gamme Gestion éclairage
	réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870



Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

- > Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer les piles du détecteur.
- > Utilisez 2 piles de type AAA LR03.
- > La durée de vie des piles est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

- > 1 détecteur de mouvement à usage intérieur.
- > Alimentation par 2 piles 1,5V de type AAA LR03 (non fournies).
- > Fréquence radio : 433,92MHz.
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Angle de détection de la cellule : 90°.
- > Portée de détection : jusqu'à 8m.
- > Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.
- > Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour plus de détails.



Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les piles ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Détecteur de mouvement intérieur 582862 (RSW881T)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950-1:2006+A11:2009
EN50371:2002
EN301489-1 V1.8.1
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.1.2

A Tauxigny 08/09/10 Alexandre Chaverot, président



Pictogrammes

- Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
- Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"