





Prise télécommandée avec variateur d'intensité pour éclairage intérieur




Version : 2


01



A




02




D


Illustration à titre d'exemple




03



E



B



C

Illustration à titre d'exemple





Illustration à titre d'exemple



04




F



G



Votre produit



[1] x1

Pour bien commencer...

Sécurité

- Utilisez la prise uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un émetteur de la gamme Blyss : télécommande, détecteur de mouvement sans fil, interrupteur sans fil, centrale domotique, etc.

Pour bien commencer...

01 Programmation

- A** > Branchez la prise télécommandée au secteur, et l'appareil à commander dans la prise.
- B** > Placez la prise en mode de réception : éteignez si besoin la prise à l'aide d'une impulsion sur la touche en façade, puis maintenez enfoncée la touche en façade de la prise jusqu'à ce que le voyant clignote.
- C** > Dans les secondes qui suivent, déclenchez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour commander la prise (appui sur une touche, etc.).
- > Référez-vous au guide de l'appareil émetteur pour savoir comment déclencher son émission.
- > Votre émetteur est à présent associé à la prise.
- > Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander la prise à l'aide de plusieurs dispositifs.

Pour bien commencer...

- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

Pour bien commencer...

02 Utilisation

- D** > Si votre émetteur dispose d'un ordre d'allumage et un ordre d'extinction, vous pourrez allumer ou éteindre au choix la prise. Si la prise est allumée, vous pouvez faire varier l'intensité de l'éclairage en maintenant l'ordre d'allumage. Exemple : télécommande Blyss avec touches ●/○.
- > Si votre émetteur ne dispose pas d'un ordre d'extinction, la prise s'allumera et s'éteindra alternativement à chaque ordre reçu. La fonction variateur n'est pas disponible. Exemple : télécommande de motorisation Blyss sans touche OFF. La même touche allumera et éteindra alternativement la prise.

03 Utilisation manuelle

- E** > Vous pouvez allumer ou éteindre sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche de la prise.
- > Chaque appui allume ou éteint alternativement l'appareil commandé.
- > Si la prise est allumée, vous pouvez faire varier l'intensité de l'éclairage en maintenant la touche enfoncée.

Pour bien commencer...

04 Déprogrammation

- > Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par la prise.
- F** > Pour ce faire, éteignez tout d'abord la prise et l'éclairage connecté.
- > maintenez ensuite la touche de la prise enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la prise clignote.
- G** > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de la prise jusqu'à ce que le voyant de la prise s'éteigne.
- > La mémoire de la prise est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

**Effacement sélectif**

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire de la prise un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.


> L'émetteur sera alors effacé de la mémoire de la prise.



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous


> Via une **télécommande** Blyss



- A. Eclairage intérieur/ extérieur
B. VMC
C. Volets
D. Portail
E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone



- A. Surveillance
B. Eclairage intérieur/ extérieur
C. VMC
D. Chauffage
E. Météo
F. Consommations énergétiques
G. Détection inondation
H. Volets
I. Portail
J. Porte de garage
K. Détection intrusions
L. Détection incendie

Produits compatibles

Emetteurs compatibles avec la prise de ce kit			
Gamme Gestion éclairage	Gamme Vidéosurveillance	Gamme Motorisation/fermeture	Autres
réfs. 599031 - 582861 - 582862 - 599047 -	réfs. 582889 - 582892 - 587967	réfs. 582853 - 582858	réfs. 582886 - 582883 - 582864

**Les 4 règles d'or pour l'entretien**

- 1 Débranchez la prise du secteur avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre prise ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

> 1 prise télécommandée avec variateur de luminosité d'une puissance de 200W.

> Portée en champ libre : 50m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Capacité mémoire : jusqu'à 4 émetteurs distincts.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

> La fonction variation de l'intensité de l'éclairage n'est pas compatible avec les tubes fluorescents, les ampoules à économie d'énergie ni les ampoules à leds.

Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à

l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

**Garantie**

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Prise variateur télécommandée 582882 (EMW301D-F)

Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :

EN61058-1
NF C 61-314
EN301489-1
EN301489-3
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
24/08/11

**Pictogrammes**

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.



Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.



Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé
"Domotique LIVEEZ"