





Prise télécommandée pour éclairage extérieur




Version : 2

01




[1] x1

A



B



C





Illustration à titre d'exemple

02



[1] x1

D

Illustration à titre d'exemple








Illustration à titre d'exemple




03




[1] x1

E




04




[1] x1


F



G



Votre produit



[1] x1

Pour bien commencer...



Sécurité

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un émetteur de la gamme Blyss : télécommande, détecteur de mouvement sans fil, interrupteur sans fil, centrale domotique, etc.

Pour bien commencer...



01 Programmation

- A** > Branchez la prise télécommandée au secteur, et l'appareil à commander dans la prise.
- B** > Placez la prise en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade de la prise jusqu'à ce que le voyant clignote.
- C** > Dans les secondes qui suivent, déclenchez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour commander la prise (appui sur une touche, etc.).
- >Référez-vous au guide de l'appareil émetteur pour savoir comment déclencher son émission.
- > Votre émetteur est à présent associé à la prise.
- > Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander la prise à l'aide de plusieurs dispositifs.

Pour bien commencer...



- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone.
- > Connectez-vous sur le site internet : [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) pour plus de détails

Pour bien commencer...



02 Utilisation

- D** > Si votre émetteur dispose d'un ordre d'allumage et un ordre d'extinction, vous pourrez allumer ou éteindre au choix la prise.  
Exemple : télécommande Blyss avec touches ●/○.
- > Si votre émetteur ne dispose pas d'un ordre d'extinction, la prise s'allumera et s'éteindra alternativement à chaque ordre reçu.  
Exemple : télécommande de motorisation Blyss sans touche OFF. La même touche allumera et éteindra alternativement la prise.

03 Utilisation manuelle

- E** > Vous pouvez allumer ou éteindre sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche de la prise.
- > Chaque appui allume ou éteint alternativement l'appareil commandé.

Pour bien commencer...



04 Déprogrammation

- > Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par la prise.
- F** > Pour ce faire, maintenez la touche de la prise enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la prise clignote.
- G** > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de la prise jusqu'à ce que le voyant de la prise s'éteigne.
- > La mémoire de la prise est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

Effacement sélectif


> Si vous souhaitez effacer de la mémoire de la prise un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.

> L'émetteur sera alors effacé de la mémoire de la prise.




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

**De chez vous**  
> Via une **télécommande** Blyss



**De chez vous ou de l'extérieur**  
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone



Produits compatibles

| Emetteurs compatibles avec la prise de ce kit |                                   |                              |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme Gestion éclairage                       | Gamme Vidéosurveillance           | Gamme Motorisation/fermeture | Autres                            |
| réfs.<br>599031 - 582861 - 582862 - 599047 -  | réfs.<br>582889 - 582892 - 587967 | réfs.<br>582853 - 582858     | réfs.<br>582886 - 582883 - 582864 |



Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Débranchez la prise du secteur avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre prise ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

- > 1 prise télécommandée extérieure d'une puissance de 3680W (16A).
- > Portée en champ libre : 50m.
- > La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Fréquence radio : 433,92MHz.
- > Capacité mémoire : jusqu'à 4 émetteurs distincts.
- > Température d'utilisation : de -5°C à 55°C.
- > Indice de protection de la prise : IP44.

Mise au rebut/recyclage

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
Prise télécommandée extérieure 582875 (EMW301RW-F)  
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN61058-1  
NF C 61-314  
EN301489-1  
EN301489-3  
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président  
24/08/11



Pictogrammes

-  Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
-  Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :  
**09 74 75 01 74**  
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)  
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"