




# Télécommande pour éclairage, VMC, volets et motorisations




Version : 2

01




A




B

Illustration à titre d'exemple



C



02



D





Illustration à titre d'exemple



E





Illustration à titre d'exemple



F





Illustration à titre d'exemple



G






Illustration à titre d'exemple



Votre produit



[1] x1

Pour bien commencer...



## Sécurité

- Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, motorisation, micro module, etc.

Pour bien commencer...



## 01 Programmation

**A** > Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.

**B** > Placez tout d'abord l'appareil à commander en mode de réception.  
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.

**C** > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des cinq touches «●» à gauche de la télécommande.

> La touche enfoncée est à présent associée à l'appareil.

> Procédez de même pour chacun des appareils à commander.

> Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.

Pour bien commencer...



> Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (éteindre les éclairages, activer la surveillance et baisser la température...), puis une autre séquence à votre retour.

> Connectez-vous sur le site internet : [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) pour plus de détails

Pour bien commencer...



## 02 Utilisation

**D** > La touche «●» utilisée lors de l'étape de programmation permet d'envoyer un ordre d'allumage.

**E** > La touche «○» à droite de la touche «●» utilisée permet d'envoyer un ordre d'extinction si l'appareil commandé est compatible.

**F** > La touche «All ●» en bas à gauche allume tous les appareils programmés.

**G** > La touche «All ○» en bas à droite éteint tous les appareils programmés s'ils sont compatibles avec l'ordre d'extinction.

Pour bien commencer...



## Déprogrammation

> Pour retirer la télécommande de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous au guide de l'appareil à commander.

## Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :

- : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)
- : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :

- : commande la mise en vitesse rapide
- : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :

- : commande l'allumage de l'éclairage
- : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :

- : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants


> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :

- : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


**De chez vous**  
> Via une **télécommande** Blyss



**De chez vous ou de l'extérieur**  
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone



## Produits compatibles



Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 599024	réfs. 599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009

## Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

## Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A23.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

## Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 5 canaux : possibilité de commander jusqu'à 5 appareils ou groupes d'appareils.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

> Portée radio maximale : 50m en champ libre.

> La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour plus de détails.

## Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :  
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.  
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

## Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
Télécommande 582886 (EMW300T)  
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN60950-1  
EN301489-1  
EN301489-3  
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président  
24/08/11



## Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

**FR** Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :  
**09 74 75 01 74**  
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)  
et prononcez le mot clé  
"Domotique LIVEEZ"