

Si vous avez la led @ vert fixe et l'autre éteinte sur SomfyBox ou TaHoma:

1) tentez de débrancher puis rebrancher le boîtier

Si toujours pareil :

2) Appuyer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la Led Mode

Si toujours pareil :

3) Forcer la mise à jour avec la procédure suivante :

Il faudrait réaliser les manipulations suivantes, en laissant le câble réseau branché.

- Débrancher l'alimentation de la Somfy Box
- Faire un appui maintenu sur le bouton RST
- Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher la Somfy Box
- Lorsque la Led @ devient clignotante, relâcher RST et **NE PAS DEBRANCHER tant que les 2 leds ne sont pas vert fixe (Risque de détérioration du boîtier)**

Bouton RST :



