

Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (iOS)

Table des matières

1	Avant d'utiliser votre appareil Brother	1
1	Définitions des remarques	1
	Marques de commerce	1
2	Introduction	2
	Télécharger Brother iPrint&Scan à partir de l'App Store	2
	Connexion des appareils	2
	Identification d'un appareil	3
	Modification d'une image	3
	Icônes	4
3	Imprimer	5
	Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile	5
	Imprimer des documents	5
	Imprimer à l'aide des services de cloud	6
	Imprimer des pages Web Ajouter un signet à une page Web	6 7
	Modifier des signets Effacer l'intégralité de votre historique de navigation	7 7
	Imprimer des données à partir du Presse-papiers	8
	Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan	8
	Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications	9
4	Numériser	10
	Numériser des documents	10
	Envoyer un document numérisé par e-mail	10
	Numériser des documents et les enregistrer sur iCloud	11
	Ouvrir, télécharger et partager des images numérisées	11
5	Copie	12
•	Copie d'aperçu	12
6	Fax	13
•	Envoi d'un fax	13
	Réception d'un fax	

1 Avant d'utiliser votre appareil Brother

Définitions des remarques

Les conventions et symboles suivants ont été utilisés tout au long de ce Guide de l'utilisateur :

> Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.

Marques de commerce

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales doit être autorisée par Google.

Mac, Safari, iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini et AirDrop sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iCloud et App Store sont des marques de services d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives. 2

Introduction

Télécharger Brother iPrint&Scan à partir de l'App Store

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre iPhone, iPod touch, iPad et iPad mini.

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan depuis l'App Store. Pour des résultats optimaux, veillez à utiliser la version la plus récente.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de l'une des méthodes de connexion suivantes :

Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au *Guide d'installation rapide* de l'appareil.

Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <u>http://</u> <u>support.brother.com</u>.

- Guide Wi-Fi Direct
- Logiciel et guide d'utilisateur réseau
- Guide utilisateur en ligne

Votre appareil Brother doit être compatible à Wi-Fi Direct.

Impression à distance (Google Cloud Print[™])

Pour configurer votre appareil Brother de manière à ce qu'il imprime à l'aide de

Google Cloud Print, téléchargez le *Guide d'impression Google Cloud* depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse

<u>http://support.brother.com</u>. Votre appareil Brother doit prendre en charge Google Cloud Print.

Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.

Identification d'un appareil

Si un autre appareil est sélectionné ou si L'appareil n'est pas sélectionné s'affiche, procédez comme suit :

Touchez un nom de modèle ou L'appareil n'est pas sélectionné.

2

1

Sélectionnez un appareil.

- Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant **Déf. man.** puis en saisissant son adresse IP.
- Actualisez la liste en passant le doigt dessus.

Modification d'une image

Modification



Mise à l'échelle

- Touchez 2. Déplacez 0 ou pincez l'écran en ouvrant ou fermant les doigts pour réduire ou agrandir l'image.
- Touchez l'image et faites-la glisser pour la repositionner.

Réglage de la rotation et de l'angle

- Touchez pour faire pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Recadrage

- Touchez . Déplacez pour définir la zone recadrée.
- Touchez la zone recadrée et faites-la glisser pour la déplacer.

Icônes

Icône		Utilisation
\$		Réglages
		Afficher le menu
	বন্ বন্	Sélectionner toutes les pages
		Désélectionner toutes les pages
	0	Agrandir la miniature
	Q	Réduire la miniature
		Miniatures
		Grille

3 Imprimer

Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile



Imprimer des documents



Imprimer à l'aide des services de cloud



Imprimer des pages

Imprimez des pages Web avec le navigateur

Web

3 Imprimer

Ajouter un signet à une page Web

1 Accédez à la page Web à laquelle vous voulez ajouter un signet.

2 Appuyez sur + .



Modifier des signets

1 Appuyez sur

3

- Appuyez sur Modifier.
 - Pour supprimer un signet, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
 - Pour modifier l'intitulé, appuyez dessus puis apportez les modifications désirées. Appuyez sur Enregistrer.
- 3 Appuyez sur OK.

Effacer l'intégralité de votre historique de navigation

- Appuyez sur
- **2** Appuyez sur **Historique**.
- 3 Appuyez sur Effacer.
- Appuyez sur **Effacer l'historique**.

Imprimer des données à partir du Pressepapiers

Imprimez des données (telles que des photos, du texte ou des parties de pages Web) qui ont été copiées sur le Presse-papiers.





4 Appuyez sur Imprimer.

Touchez pour modifier **Paramètres** d'impression.

Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan



Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications

1 Accédez au fichier à imprimer, puis ouvrez-le avec Brother iPrint&Scan.

Par exemple, si vous affichez un fichier PDF à l'aide de Safari, appuyez sur **Ouvrir dans...**, puis sélectionnez **Brother iPrint&Scan**.





Touchez pour modifier **Paramètres** d'impression.

Numériser

Numériser des documents

Numérisez des documents et enregistrez-les dans les albums photo de votre appareil mobile.

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur 🕒.
- Appuyez sur Numériser.
- Touchez OK ou Numérisation.
- 5 Appuyez sur ∩_.
- 6 Appuyez sur Enr. dans les alb. photo.
 - Chaque page est enregistrée sous forme de fichier séparé.
 - Touchez pour modifier l'image.

Envoyer un document numérisé par e-mail

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur 🔼.
- 3 Appuyez sur Numériser.
- **4** Touchez **OK** ou **Numérisation**.
- 5 Appuyez sur [↑].
- 6 Appuyez sur Envoyer p. e-mail en JPEG ou Envoyer p. e-mail en PDF.
- 7 Envoyez un message.

Û

Touchez pour modifier l'image.

Numériser des documents et les enregistrer sur iCloud

- Chargez le document à numériser dans 1 votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur 🔼
- Appuyez sur Numériser.
- Touchez OK ou Numérisation. Δ
- 5 Appuyez sur ſ↑Ţ.
- Appuyez sur Enregistrer dans iCloud 6 comme JPEG ou Enregistrer dans iCloud comme PDF.
 - Si vous sélectionnez Enregistrer dans iCloud comme JPEG, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.
 - Si vous sélectionnez Enregistrer dans iCloud comme PDF, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.
 - L'application Brother ScanViewer facilite la recherche de fichiers enregistrés sur iCloud par Mac. Vous pouvez télécharger cette application depuis les sites suivants :
 - ScanViewer pour iOS : App Store
 - ScanViewer pour Mac : Mac App Store

 - Touchez 🖌 pour modifier l'image.

Ouvrir, télécharger et partager des images numérisées

- Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur 🔼
- Appuyez sur Numériser.
- Touchez OK ou Numérisation.
- 5 Appuyez sur ڌ┐.
- Touchez Ouv. avec une autre appl. 6
- Touchez l'application ou le service à utiliser.
- Pour télécharger vers des services en ligne, un compte de service en ligne doit être configuré pour votre appareil mobile.
- - Touchez 🖉 pour modifier l'image.

5 Copie

Copie d'aperçu

- Touchez 🗔 .
- 2 Touchez Démarrer.
- 3 Touchez OK ou Numérisation.
- Touchez Copier.

- Modifiez Options de prévisualisation au besoin.
- Touchez pour modifier Réglages de copie.
- Touchez pour modifier l'image.

6 Fax

Envoi d'un fax

- 1 Touchez 🔒.
- **2** Touchez Envoi fax.
- 3 Touchez
 pour sélectionner un numéro de fax depuis votre carnet d'adresses ou touchez Saisir numéro pour saisir le numéro manuellement.
- 4 Touchez Faxer des documents à partir de votre machine ou Sélectionner un fichier depuis cet appareil mobile.
- 5 Touchez **Numériser** ou sélectionnez le fichier depuis votre appareil mobile.
- 6 Touchez Fax.
 - Touchez pour entrer plus d'un numéro de fax.
 - Touchez pour modifier
 Paramètres du fax.

Touchez
 pour modifier l'image.

Réception d'un fax

- 1 Touchez 🗎 .
- 2 Touchez Prévisu fax.
- **3** Touchez le fichier que vous souhaitez recevoir.
 - Les réglages Prévisu fax doivent être activés sur votre appareil Brother.
 - Touchez pour partager ou enregistrer le fichier.
 - Touchez pour imprimer le fichier.
 - Touchez pour modifier
 Paramètres d'impression.



Visitez notre site Web http://www.brother.com



FRE Version A